

## Bedienungsanleitung

Tauchsieder (300W) - Best.- Nr. 2010019

## Tauchsieder (300W)



## Achtung

- Das Gerät nur unter Strom setzen, wenn es eingetaucht ist.
- Das Gerät an der Luft auf keinen Fall eingeschaltet lassen.
- > Das Gerät nicht in ätzende oder brennbare Flüssigkeiten tauchen.