

CO₂-Ampel Messgerät mini, mit Akku



Um die Leistungsfähigkeit dieses Artikels zu erhalten und die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

KONFIGURATION / REKALIBRIEREN

1. Schalten Sie den Monitor an, indem Sie den Ein-/Ausschalt-Knopf für etwa 5 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät zeigt nun einen Umgebungs-CO₂-Wert an.
2. Um das Gerät zu Rekalibrieren, drücken sie den Ein-/Ausschalt-Knopf zweimal schnell hintereinander – ein einzelnes Piepen signalisiert, dass die Einstellungen des Geräts zurückgesetzt wurden. Der Bildschirm zeigt nun die Buchstaben „HHHH“.
3. Stellen Sie das Gerät nach draußen an die Frischluft, bis der Bildschirm „0000“ anzeigt. Des sollte etwa eine Minute dauern.
4. Holen Sie das Gerät zurück nach drinnen und schalten Sie es aus, indem Sie den Ein-/Ausschalt-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt halten.
5. Schalten Sie das Gerät erneut ein, wie in 1. Beschrieben. Nach ein paar Minuten wird sich der angezeigte Wert stabilisieren. Das Gerät ist nun Rekalibriert.